Brancher un ordinateur et projeter l'écran sur le téléviseur interactif



Ce document a été élaboré à partir du complément de formation transmis par iClass Canada | Cylabe. Nous les remercions pour leur précieuse collaboration.

MISE EN CONTEXTE

Vous faites partie des professeurs qui préparent leurs supports de cours et les enregistrent sur leur ordinateur portable ? Une fois en classe, vous désirez projeter vos fichiers, vos vidéos, vos pages web ? Vous souhaitez pouvoir annoter, encercler, encadrer ou même surligner les notions importantes lors de vos explications ?

Le téléviseur interactif vous offre cette possibilité avec l'avantage de manipuler vos documents directement sur le grand écran. Vous pouvez naviguer entre les fenêtres ouvertes sur le bureau de votre ordinateur à partir de l'écran tactile du téléviseur, sauvegarder les annotations et partager le contenu avec vos étudiants.

Liste des procédures

Démarche pour brancher l'ordinateur et ajuster la fréquence d'actualisation de l'écran	1
Démarche pour déterminer le mode de projection	4
Démarche pour projeter un diaporama et annoter les diapositives	6
Démarche pour projeter et annoter d'autres documents	7

Pour découvrir les options de partage des annotations, consulter le document intitulé Enregistrer et partager les informations à partir du téléviseur interactif p

DÉMARCHE POUR BRANCHER L'ORDINATEUR ET AJUSTER LA FRÉQUENCE D'ACTUALISATION DE L'ÉCRAN

1. Brancher les deux câbles attachés au téléviseur (HDMI et USB) dans l'ordinateur portable.



A

Si l'écran de l'ordinateur <u>s'affiche</u> sur le téléviseur, il n'est pas nécessaire d'ajuster la fréquence d'actualisation. Rendez-vous à la page 4.

Si l'écran de l'ordinateur <u>ne s'affiche pas</u> sur le téléviseur ou si l'image n'est <u>pas stable</u>, poursuivre les étapes de la démarche afin d'actualiser la fréquence d'actualisation.

2. Sur l'ordinateur portable, positionner le curseur sur un espace vide du bureau et appuyer sur le bouton <u>droit</u> de la souris.

~7	Visualiser	>
L	Trier par Actualiser	>
	Coller	
	Coller le raccourci	
	Annuler Suppression	Ctrl+Z
	Nouveau	>
	Paramètres d'affichage	
	Personnaliser	
		Irier par Actualiser Coller Coller le raccourci Annuler Suppression Nouveau Paramètres d'affichage Personnaliser

3. Cliquer sur Paramètres d'affichage.

La fenêtre des paramètres de l'écran va s'o	ouvrir.
Paramètres	
命 Accueil	Écran
Trouver un paramètre	Luminosité et couleur
Système	Modifier la luminosité de l'affichage intégré
🖵 Écran	Éclairage nocturne Désactivé

4. Faire défiler la page vers le bas et cliquer sur **Paramètres d'affichage avancés**.



5. Dans la section Choisir l'affichage, sélectionner Écran 2 : Téléviseur BenQ.

Choisir l'affichage
Sélectionnez un affichage pour en afficher ou modifier les paramètres.
Écran 2 : Téléviseur BenQ \checkmark

6. Dans la section Fréquence d'actualisation, sélectionner 30 Hz.

Fréquence d'actualisation
Choisissez la fréquence de rafraîchissement de votre écran. Une fréquence plus élevée assure un mouvement plus fluide, mais utilise également plus de puissance.
Fréquence d'actualisation
30 Hz ~



7. Cliquer sur **Conserver les modifications**.

DÉMARCHE POUR DÉTERMINER LE MODE DE PROJECTION

1. Sur l'ordinateur portable, positionner le curseur sur un espace vide du bureau et appuyer sur le bouton <u>droit</u> de la souris.

~7	Visualiser	>
	Trier par	>
	Actualiser	
	Coller	
	Coller le raccourci	
	Annuler Suppression	Ctrl+Z
	Nouveau	>
	Paramètres d'affichage	
	Personnaliser	

2. Cliquer sur Paramètres d'affichage.

La fenêtre des paramètres de l'écran va s'ouvrir.

Dans la section Écrans multiples, 2 options sont offertes : Dupliquer ces affichages ou Étendre des affichages.

- L'option **Dupliquer ces affichages** permet d'afficher tout le contenu de l'écran de l'ordinateur sur l'écran du téléviseur.
- L'option Étendre ces affichages permet de sélectionner la fenêtre que l'on souhaite projeter et de la glisser sur l'écran du téléviseur.
- 3. Ouvrir le menu des écrans multiples et sélectionner le mode de projection souhaité.

Écrans multiples	
Dupliquer ces affichages	
Étendre ces affichages	
Afficher uniquement sur 1	
Afficher uniquement sur 2	
Se connecter à un écran sans fil	

4. Si l'option Étendre ces affichages est sélectionné, 2 écrans vont apparaître dans le haut de la page des paramètres d'affichage. Il est important de réorganiser les schémas d'écrans selon l'emplacement de l'ordinateur par rapport au téléviseur (droite/gauche, haut/bas). L'écran 1 est celui de l'ordinateur, alors que l'écran 2 est celui du téléviseur.

Réorganiser vos écrans		
Sélectionnez un affichage ci-dessous pour en modifie sélectionnez) un affichage, puis faites glisser pour le r	er les paramètres. Appuyez longuement sur (ou réorganiser.	
1	2	
Appliquer Annuler	Identifier Détecter	

5. Cliquer sur le bouton **Appliquer**.

A

Lorsque les paramètres d'affichage sont appliqués et que les modifications sont conservées, il existe une méthode rapide pour passer du mode Dupliquer vers Étendre ou vice versa.

Cliquer sur **l'icône des notifications** dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur et cliquer sur la tuile **Projeter**. *Si la tuile n'est pas visible, cliquer sur le mot Développer pour faire apparaître toutes les tuiles*. Sélectionner le mode souhaité.



DÉMARCHE POUR PROJETER UN DIAPORAMA ET ANNOTER LES DIAPOSITIVES

 Pour utiliser le mode Présentateur de PowerPoint, il faut sélectionner l'option Étendre ces affichages dans les paramètres d'affichage. Ce mode permet d'afficher la présentation avec les commentaires du présentateur sur l'ordinateur et de projeter la présentation sans les commentaires sur le téléviseur.



 Pour insérer des annotations manuscrites sur un PowerPoint, il est suggéré d'utiliser les outils d'annotations de Microsoft. Pour activer la barre d'outils, cliquer sur le crayon sous la diapositive et sélectionner Stylet.

e de la construcción de la const	Pointeur <u>l</u> aser
L	<u>S</u> tylet
⊿	Surligneur
	<u>C</u> ouleur de l'entrée manuscrite >
\$	<u>G</u> omme
	Supprimer toutes les entrées manuscrites sur la diapositive
	Options des flèches de direction

3. Cliquer sur le côté droit ou gauche de l'écran du téléviseur pour faire apparaître la barre d'outils.



DÉMARCHE POUR PROJETER ET ANNOTER D'AUTRES DOCUMENTS

La pastille d'annotation EzWrite permet d'annoter les documents affichés à l'écran.

1. Appuyer sur l'**onglet** du côté droit ou gauche de l'écran du téléviseur pour ouvrir le menu et sélectionner l'icône de la pastille EzWrite (image du **crayon**).



- 2. Cliquer sur le **crayon** de la pastille et sélectionner une couleur pour dessiner ou écrire sur le document.
- 3. Cliquer sur la **gomme à effacer** pour effacer les dessins et annotations.
- 4. Cliquer sur l'**appareil photo** pour faire une capture d'écran. Avec le pouce et l'index de chaque main, cadrer la zone à capturer en appuyant sur l'écran. L'image sera importée directement dans une nouvelle page du tableau blanc.
- 5. Cliquer le tableau pour ouvrir l'application du tableau blanc.

A

- 6. Cliquer sur le **bouton rouge** pour démarrer l'enregistrement de l'écran (capsule vidéo).
 - Il est possible de faire apparaître la pastille EzWrite en appuyant à n'importe quel endroit sur l'écran avec 2 doigts espacés d'environ 5 cm.
 - Il est possible de déplacer la pastille d'annotation en appuyant sur EZ, situé au milieu de la pastille et en glissant le doigt jusqu'au nouvel emplacement.
 - Il est possible de fermer la pastille par un clic rapide sur EZ.

Fin des procédures

