

Ajuster la fréquence d'actualisation d'un portable relié à un téléviseur interactif BenQ

MISE EN CONTEXTE :

Cette procédure permet de résoudre des problèmes d'affichage lorsqu'un ordinateur portable du Cégep est branché à un téléviseur interactif BenQ.

DÉMARCHE :

1. Allumer le téléviseur interactif.
2. **Brancher** les câbles HDMI et USB du téléviseur interactif à l'ordinateur portable.
3. Ouvrir les paramètres d'affichage en effectuant un **clic droit** sur le bureau de l'ordinateur.
4. Cliquer sur **Paramètres d'affichage**.



La fenêtre des paramètres s'ouvrira.

5. Défiler la page et cliquer sur **Paramètres d'affichage avancés**.
6. Sélectionner l'affichage **Écran 2 : BenQ PR8602** (au lieu d'Écran 1 : Affichage interne).
7. Au bas de la page, choisissez la fréquence d'utilisation de **30 Hz**.
8. Cliquez sur « **Conserver les modifications** ».

Fin de la procédure